



Anleitung zum Kartenupdate

Beispiel: Update der Deutschland-Karte

- entnehmen Sie die SD-Karte aus Ihrem GPS-System
- stecken Sie die SD-Karte (mit Adapter) in den Kartenleser des Computers
- öffnen Sie ein Datei-Explorer Fenster im Arbeitsplatz, die SD-Karte erscheint als zusätzlicher Wechseldatenträger
- kopieren Sie den Ordner **Deutschland.map** von der Speicherkarte zur Sicherheit auf Ihren PC
- löschen Sie nun den Ordner **Deutschland.map** von der SD-Karte
- laden Sie die Datei **Deutschland.map.zip** von www.myfootmap.de herunter und entpacken Sie die darin enthaltenen Dateien in einen Ordner (z.B. auf dem Desktop)
- markieren Sie den Ordner **Deutschland.map** und kopieren Sie diesen komplett auf SD-Karte
- nach Beendigung des Kopiervorgangs deaktivieren Sie bitte den Wechseldatenträger (die SD-Karte) an Ihrem Computer **bevor** sie ihn aus dem Kartenleser entfernen.
- das Update ist beendet und die SD-Karte kann entnommen werden

Sollten Sie **GPX-Daten** im Ordner "custom_data" abgelegt haben, kopieren Sie diesen Ordner wieder vom PC auf die SD-Karte in das Verzeichnis „Deutschland.map“!

Dann stehen Ihnen die Routen nach dem Kartenupdate wieder zur Verfügung.

Hinweis: Die Karten liegen komprimiert als ZIP-Dateien auf dem Server

Kontakt:

FootMap GmbH
Dingworthstraße 25 - 27
31137 Hildesheim

Telefon: 05121 7598127
E-Mail: info@footmap.de
Internet: www.footmap.de