



Setzen Sie die FootMap Speicherkarte für die Installation nur ein, wenn das Navigationsgerät komplett ausgeschaltet ist!

Installation der Outdoor-Navigation „Find & Route“

1. Schalten Sie das Endura GPS-Gerät mit dem Geräteschalter komplett aus.
2. Stecken Sie die FootMap Speicherkarte in das Gerät und schalten es ein. Die Installation startet automatisch.
3. Bestätigen Sie die Abfrage **GPX von SD-Karte imp.?** mit **Nein**.
4. Schalten Sie den Lowrance Endura jetzt mit dem Geräteschalter komplett aus und wieder ein.
5. Um „Find & Route“ zu starten, wechseln Sie in das Menü **Werkzeuge**.

Hinweis: Je nach Anzahl der verwendeten Länderkarten auf der Speicherkarte, erhöht sich die Zeit zum Start der Endura-Software beim Einschaltvorgang.

Impressum:

FootMap GmbH
Dingworthstraße 25 - 27
31137 Hildesheim
www.footmap.de
info@footmap.de

Alle verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer und dienen nur zur Produktbeschreibung.