

Austausch der Speicherkarte

- Schalten Sie das GPS-Gerät aus.
- Lösen Sie die Sicherheitsschraube, entfernen Sie die Abdeckung des Batteriegehäuses und entnehmen Sie die Batterie.
- Schieben Sie die SD-Karten-Sicherung nach unten und klappen Sie die SD-Sicherung auf.
- Entnehmen Sie die original VDO-Speicherkarte.
- Legen Sie die FootMap SD-Karte ein.
- Schieben Sie die SD-Karten-Sicherung nach oben, setzen Sie die Batterie ein und verschließen Sie das Batteriegehäuse.

Erster Start der Software

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Find & Route startet automatisch.
- Akzeptieren Sie Nutzungsbedingungen.
- Wählen Sie eine Länderkarte aus.

Nach dem Start der Software

Sobald im Info-Fenster die GPS-Daten angezeigt werden, **drücken Sie die rechte Taste!** Das Kompass-Symbol zeigt jetzt Ihren aktuellen Standort.

Breite: 52.20945°
Länge: 9.90644°
Geschw: 9 km/h
Richtg: 7°
Höhe 122m 12 Sat
Strecke 1.425km

Bitte beachten Sie, dass in Gebäuden kein ausreichender GPS-Empfang möglich ist.



Aktueller Standort

Kartenfunktionen

Sie können die Karte durch Streifen mit dem Finger oder Eingabestift auf dem Display verschieben.

Wenn Sie die **rechte Taste** drücken, kehren Sie zu Ihrem aktuellen Standort zurück.

Zum Ändern des Kartenmaßstabs drücken Sie

das Symbol oder das Symbol.

Bedienungs- und Anzeigeelemente

Maßstab verkleinern Maßstab vergrößern
GPX-Tour laden Einstellungen
Touren-Aufzeichnung GPS-Aufzeichnung
Maßstab 800m Suchfunktionen
Info-Fenster Bildschirm sperren
 Programm beenden
 Standort zentrieren

GPS-Status:
Bei gutem GPS-Empfang ist dieses Symbol grün. Bei schwachem oder gestörtem Empfang ist das Symbol gelb bzw. grau.

Akku-Status Ihres GPS-Geräts

Touraufzeichnung aktiv

Aufzeichnung einer Tour

Tippen Sie auf das Symbol und die GPX Aufzeichnung startet. Um die Strecke, die Sie zurückgelegt haben zu speichern, Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche.

Bildschirm sperren

Hiermit sperren Sie das Display gegen versehentliche Bedienung. Um die Sperrung wieder aufzuheben, tippen Sie nochmals auf das Symbol.

Laden einer Tour

Drücken Sie die **linke Taste** um die Tourenübersicht aufzurufen. Tippen Sie zur Auswahl einer Tour auf den Namen. Mit **Info** erhalten Sie die Tourenbeschreibung.

Öffnen
E:\Endura SD Card\GPX
..
Alfelder Land.gpx
Burgen & Schlösser.gpx
Hildesheimer Ring.gpx
Innerstetal.gpx
OK Info Abbruch

Anzeigen der Tour

Zum Anzeigen der Tour tippen Sie auf **OK**. Die Tour wird in der Karte als farbige Spur dargestellt. Den Startpunkt markiert ein grünes, das Ende ein rotes Fähnchen.

Track -> 47km

Wenn Sie sich auf dem Track befinden, wird Ihnen die Entfernung zum Ziel am oberen Bildschirmrand angezeigt. Nach Tippen auf die Schaltfläche erhalten Sie die Angabe, wie weit Sie vom Startpunkt der Tour entfernt sind. Beim Verlassen der Tour bekommen Sie den Hinweis, dass Sie sich „abseits“ der Strecke befinden.

Drücken Sie zum Ausblenden der Tour oder um eine andere Tour aufzurufen erneut die **linke Taste**.

POI-Info



Um Informationen zu einem POI (interessanter Ort) zu erhalten, tippen Sie in der Karte auf ein POI-Symbol. Wenn zu diesem POI zusätzliche Informationen verfügbar sind, können Sie diese mit **Info** abrufen.

Hotel / Motel
Sonne
Entfernung 273m
Route berechnen "Home" setzen
Info Umkreissuche
OK

Hotel Sonne
Kontakt
Hotel Sonne
Hauptstr.
01234 Sonnenblick
Tel.: 01234 567890
Art der Unterkunft
Hotel
Betten und Zimmer
• 11 Zimmer
• 16 Betten
Zimmerpreise
• Doppelzimmer: 75,00 €
bett+bike adfc

Mit den Pfeilen können Sie den Text vor- und rückwärts scrollen.

Mit diesen Pfeilen blättern Sie den Text seitenweise vor oder zurück.

zurück zur Karte

Suchfunktionen

Hier können Sie nach Orten, Straßen, Interessanten Orte (POI) und Koordinaten suchen oder den Standort der „Home“ Position aufrufen.

Ortssuche

Tippen Sie für die Ortssuche in das obere Eingabefeld und geben Sie den Namen ein. Eine Suche ist bereits nach Eingabe von drei Buchstaben möglich. Tippen Sie dann auf das Feld **Suchen**. Im unteren Ausgabefeld wird Ihnen das Ergebnis angezeigt. Tippen Sie nun auf einen Ort und danach auf **OK**, um den Ort anzuzeigen.




Umkreissuche (Straßen und POI)

Mit der Umkreissuche finden Sie Straßen oder POIs in Ihrer Umgebung. Geben Sie den Namen wie bei der Ortssuche oben beschrieben ein.



Hinweis: Die POI-Liste erhalten Sie durch Tippen auf das **Dreieck** neben dem Eingabefeld.

Ihre gespeicherte „Home“ Position oder das Ziel einer berechneten Route wird Ihnen in der Karte angezeigt, wenn Sie auf **„Home“** oder **Ziel** tippen.



Koordinaten-Eingabe

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** und danach auf **Koordinaten**, um eine GPS-Koordinate zu suchen. Geben Sie diese mit der Tastatur ein und bestätigen Sie mit **OK**. Danach wird die Position in der Karte angezeigt.



Routenberechnung

Mit dieser Funktion können Sie eine Route von Ihrem aktuellen Standort zu einer Position oder einem POI berechnen. Suchen Sie mit der Orts- oder Umkreissuche einen Ort, eine Straße oder ein POI und tippen Sie dann in die Karte oder auf das POI-Symbol.

Sie sehen nun die Entfernung (Luftlinie) zu dieser Position. Um die Route zu berechnen, tippen Sie auf die Schaltfläche. Nach Beendigung der Berechnung erhalten Sie die Information über die Routenlänge und -dauer. Die Strecke wird als farbige Linie in der Karte angezeigt.



Hinweis: Für eine Routenberechnung müssen Sie sich in der Nähe einer Kreuzung oder am Ende eines Weges oder einer Straße befinden.

Beenden des Routings

Route 12.9km

Um das Routing zu beenden oder um die Routen-Info anzuzeigen, tippen Sie auf die Entfernungsangabe am oberen Displayrand.

Kurzanleitung



Wissen wo man ist!

Find & Route



Aufruf der
GPX-Touren

EIN / AUS
Schalter

Karte auf die
GPS Position
ausrichten

Eine ausführliche und detaillierte Anleitung zur Bedienung der Navigationssoftware finden Sie auf der Speicherkarte.

Kontakt:

FootMap GmbH
Dingworthstraße 25 - 27
31137 Hildesheim

Telefon: 05121 7598127
E-Mail: info@footmap.de
Internet: www.footmap.de