



Entnehmen Sie oder setzen Sie die FootMap Speicherkarte nur ein, wenn das Falk IBEX Navigationsgerät komplett ausgeschaltet ist!

1. Einlegen der FootMap Speicherkarte in das Navigationsgerät

- 1.1 Schalten den Falk IBEX über den Geräteschalter komplett aus.
- 1.2 Öffnen Sie den Gehäusedeckel und danach die Gummiabdeckung unterhalb des Akkus (an der kleinen Lasche rechts unten) wie in der Gerätebedienungsanleitung beschrieben.
- 1.3 Schieben Sie die metallene Halterung für die SD-Karte in Richtung des Akkus und klappen Sie sie nach oben.
- 1.4 Schieben Sie die FootMap microSD-Karte in die nach oben geklappte Halterung hinein. Beachten Sie, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen.
- 1.5 Klappen Sie die Halterung wieder nach unten zum Gerät und verriegeln sie, indem Sie sie vom Akku weg nach unten schieben.
- 1.6 Schließen zunächst die Gummiabdeckung und danach den Gehäusedeckel.

Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Abdeckung und der Gehäusedeckel richtig geschlossen sind, da sonst die Speicherkarte vom Falk IBEX nicht erkannt wird!

2. Starten von „Find & Route“

- 2.1 Schalten Sie Ihr Navigationsgerät ein.
- 2.2 Rufen Sie das **Hauptmenü 3** auf und tippen Sie auf **Extras**.
- 2.3 Starten Sie „Find & Route“ durch Tippen auf das FootMap-Symbol.



Hinweis: Wenn die Bedienung beim Tippen auf dem Display ungenau ist, führen Sie bitte in der **Falk-SW** eine Kalibrierung des Bildschirms durch (Einstellungen → System / Allgemein → Bildschirm).

De-Installation der Outdoor-Navigation „Find & Route“

1. Schalten Sie den Falk IBEX aus und entnehmen Sie die FootMap Speicherkarte. Um das Navigationsgerät zu öffnen, verfahren Sie bitte wie unter **1. Einlegen der Speicherkarte** beschrieben.
2. Schließen die Gummiabdeckung und den Gehäusedeckel.
3. Schalten Sie das Falk IBEX ein und verbinden Sie das Gerät über USB mit Ihrem PC. Sie finden nun auf Ihrem PC unter **Arbeitsplatz** einen neuen Wechseldatenträger.
4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger und danach den Ordner **App**. Der Inhalt wird wie auf dem Bild zu sehen angezeigt.
5. Löschen Sie nun in dem Verzeichnis **App** die folgenden Dateien:

**Find&Route.exe,
Find&Route.fmi.ini
Find&Route.png,
loc.cfg
welcome.bmp**

6. Melden Sie Ihr Navigationsgerät mit der Funktion **Hardware sicher entfernen** ab. Diese Funktion finden Sie in der Taskleiste auf Ihrem PC. Klicken Sie zuerst mit der linken Maustaste auf das Symbol und wählen danach das USB-Gerät aus.



Name	Größe	Typ
CalculatorSkin		Dateiordner
ComboBoxSkin		Dateiordner
EditBoxSkin		Dateiordner
ListboxSkin		Dateiordner
Calculator.exe	172 KB	Anwendung
Calculator.fmi.ini	1 KB	Konfigurationsse
CalculatorSkin.txt	6 KB	Textdokument
ComboBoxSkin.txt	1 KB	Textdokument
CurrencyRate.dat	1 KB	DAT-Datei
EditBoxSkin.txt	1 KB	Textdokument
Find&Route.exe	982 KB	Anwendung
Find&Route.fmi.ini	1 KB	Konfigurationsse
Find&Route.png	5 KB	IrfanView PNG
ListboxSkin.txt	2 KB	Textdokument
loc.cfg	3 KB	CFG-Datei
menu_ExtraConverter.png	10 KB	IrfanView PNG
PngDLL.dll	105 KB	Programm biblio
welcome.bmp	226 KB	IrfanView BMP

Falk IBEX, Ordner App

Impressum & Kontakt:

FootMap GmbH, Dingworthstraße 25 - 27, 31137 Hildesheim, info@footmap.de, www.footmap.de

Alle verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer und dienen nur zur Produktbeschreibung.