



Starten der Outdoor-Navigation auf dem VDO GP7

Austausch der Speicherkarte

Schalten Sie das GPS-Gerät aus.

Lösen Sie die Sicherheitsschraube, entfernen Sie die Abdeckung des Batteriegehäuses und entnehmen Sie die Batterie.

Schieben Sie die SD-Karten-Sicherung nach unten und klappen Sie die SD-Sicherung auf.

Entnehmen Sie die Original VDO-Speicherkarte.

Legen Sie die FootMap SD-Karte ein.

Schieben Sie die SD-Karten-Sicherung nach oben, setzen Sie die Batterie ein und verschließen Sie das Batteriegehäuse.

Die Outdoor-Navigation startet automatisch.

Erster Start der Software

**Schalten Sie das Gerät ein.
Find & Route startet automatisch.
Akzeptieren Sie Nutzungsbedingungen.
Wählen Sie eine Länderkarte aus.**

Hinweis: Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie als PDF-Datei auf der Speicherkarte.

Tipp:

Eine Anleitung zur Erstellung eigener Touren finden Sie auch auf der SD-Karte und im Internet auf www.footmap.de

Kontakt:

FootMap GmbH
Dingworthstraße 25 - 27
31137 Hildesheim

Telefon: 05121 7598127
E-Mail: info@footmap.de
Internet: www.footmap.de