



Entnehmen Sie oder setzen Sie die FootMap Speicherkarte nur ein, wenn das Xplova Navigationsgerät komplett ausgeschaltet ist!

Installation der Outdoor-Navigation „Find & Route“

1. Einlegen der FootMap Speicherkarte in das Navigationsgerät

- 1.1 Schalten den Xplova komplett aus.
- 1.2 Klappen Sie die Speicherkartenabdeckung an der Rückseite des GPS-Geräts auf.
- 1.3 Schieben Sie die metallene Halterung für die SD-Karte nach oben und klappen Sie sie auf.
- 1.4 Legen Sie die FootMap microSD-Karte in die nach oben geklappte Halterung hinein. Beachten Sie, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen.
- 1.5 Klappen Sie die Halterung wieder nach unten und verriegeln sie, indem Sie sie nach unten schieben.
- 1.6 Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung.

Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Abdeckung richtig geschlossen ist, da sonst die Speicherkarte vom Xplova nicht erkannt wird!

2. Installation der Navigationssoftware „Find & Route“

- 2.1 Schalten Sie Ihr Navigationsgerät ein. Nach kurzer Zeit erscheint der **Windows CE** Desktop.
- 2.2 Tippen Sie doppelt auf das Symbol **MyDevice**.
- 2.3 Öffnen Sie den Datenträger „Speicherkarte“ indem Sie nun doppelt auf das Symbol **Storage Card** tippen.
- 2.4 Tippen Sie jetzt doppelt auf das Symbol **Install**, um die Installation zu starten.



- 2.5 Nach erfolgreicher Installation erscheint ein Info-Fenster. Tippen Sie jetzt auf **OK**, um die Installation abzuschließen. Die Navigationssoftware wird neu gestartet.

Starten der Navigationssoftware „Find & Route“

Nach dem Einschalten des GPS-Geräts erscheint ein Auswahlfenster. Tippen auf **Yes**, um „Find & Route“ zu starten. Danach können Sie die Display-Helligkeit mit Tippen auf die Schaltfläche **Backlight Max** auf den Maximalwert setzen. Wenn die Helligkeit auf dem Mittelwert bleiben soll, schließen Sie das Fenster mit "X".

Hinweis: Die Änderung der Display-Helligkeit ist technisch leider nicht anders möglich, weil die Tasten des Xplovas während "Find & Route" aktiv ist nicht funktionieren.

Wenn Sie von „Find & Route“ zur Xplova Navigationssoftware wechseln möchten, beenden Sie „Find & Route“, tippen danach auf **Shut Down**. Schalten Sie jetzt den Xplova wieder ein und tippen Sie beim Auswahlfenster auf **No**.

Starten der Xplova Navigationssoftware

Nach dem Einschalten des GPS-Geräts erscheint ein Auswahlfenster. Tippen auf **No**, um die Xplova Navigationssoftware zu starten.

Wenn Sie von der Xplova Software zu „Find & Route“ wechseln möchten, schalten Sie das GPS-Gerät aus und wieder ein. Tippen Sie dann beim Auswahlfenster auf **Yes**.

Impressum & Kontakt:

FootMap GmbH, Dingworthstraße 25 - 27, 31137 Hildesheim, www.footmap.de, info@footmap.de

Alle verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer und dienen nur zur Produktbeschreibung.