



Entnehmen Sie oder setzen Sie die FootMap Speicherkarte nur ein, wenn das Falk LUX Navigationsgerät komplett ausgeschaltet ist!

1. Einlegen der FootMap Speicherkarte in das Navigationsgerät

- 1.1 Schalten den Falk LUX über den Geräteschalter komplett aus.
- 1.2 Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entnehmen Sie die Batterien.
- 1.3 Schieben Sie die metallene Halterung für die microSD-Karte nach oben und klappen Sie sie von der Unterseite her auf.
- 1.4 Legen Sie die microSD-Karte ein. Beachten Sie, dass die Kontakte der SD-Karte nach unten zeigen.
- 1.5 Klappen Sie die Halterung wieder nach unten zum Gerät und verriegeln sie, indem Sie sie nach unten schieben.
- 1.6 Setzen Sie die Batterien wieder ein und schließen Sie den Gehäusedeckel.

2. Starten von „Find & Route“

- 2.1 Schalten Sie Ihr Navigationsgerät ein.
- 2.2 Rufen Sie das **Hauptmenü 3** auf und tippen Sie auf **Extras**.
- 2.3 Starten Sie „Find & Route“ durch Tippen auf das FootMap-Symbol.



Hinweis: Wenn die Bedienung beim Tippen auf dem Display ungenau ist, führen Sie bitte in der **Falk-SW** eine Kalibrierung des Bildschirms durch (Einstellungen → System / Allgemein → Bildschirm)

De-Installation der Outdoor-Navigation „Find & Route“

Wenn Sie „Find & Route“ auf Ihrem Falk LUX entfernen (de-installieren) möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Falk LUX aus und entnehmen Sie die FootMap Speicherkarte. Um das Navigationsgerät zu öffnen, verfahren Sie bitte wie unter **1. Einlegen der Speicherkarte** beschrieben.
2. Setzen Sie die Batterien wieder ein und schließen Sie den Gehäusedeckel.
3. Schalten Sie das Falk LUX ein und verbinden Sie das Gerät über USB mit Ihren PC. Sie finden nun auf Ihrem PC unter **Arbeitsplatz** zwei neue Wechseldatenträger.
4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger **Falk** und danach den Ordner **App**. Der Inhalt wird wie auf dem Bild zu sehen angezeigt.
5. Löschen Sie nun in dem Verzeichnis **App** die folgenden Dateien:
 - Find&Route.exe,**
 - Find&Route.fmi.ini**
 - Find&Route.png,**
 - loc.cfg**
 - welcome.bmp**
6. Melden Sie Ihr Navigationsgerät mit der Funktion **Hardware sicher entfernen** ab. Diese Funktion finden Sie in der Taskleiste auf Ihrem PC. Klicken Sie zuerst mit der linken Maustaste auf das Symbol und wählen danach das USB-Gerät aus.

Name	Größe	Typ
CalculatorSkin		Dateiordner
ComboBoxSkin		Dateiordner
EditBoxSkin		Dateiordner
ListBoxSkin		Dateiordner
Calculator.exe	172 KB	Anwendung
Calculator.fmi.ini	1 KB	Konfigurationsdatei
CalculatorSkin.txt	6 KB	Textdokument
ComboBoxSkin.txt	1 KB	Textdokument
CurrencyRate.dat	1 KB	DAT-Datei
EditBoxSkin.txt	1 KB	Textdokument
Find&Route.exe	982 KB	Anwendung
Find&Route.fmi.ini	1 KB	Konfigurationsdatei
Find&Route.png	5 KB	IrfanView PNG
ListBoxSkin.txt	2 KB	Textdokument
loc.cfg	3 KB	CFG-Datei
menu_ExtraConverter.png	10 KB	IrfanView PNG
PngDLL.dll	105 KB	Programmdatei
welcome.bmp	226 KB	IrfanView BMP

Falk LUX, Ordner **App**

Impressum & Kontakt:

FootMap GmbH, Dingworthstraße 25 - 27, 31137 Hildesheim, info@footmap.de, www.footmap.de

Alle verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer und dienen nur zur Produktbeschreibung.