

# Kurzanleitung



## Find & Route



### Falk IBEX & LUX

Bitte lesen Sie zuerst die beigefügte **INSTALLATIONSANWEISUNG!** Hier wird Schritt für Schritt die schnelle Inbetriebnahme der Navigationssoftware „Find & Route“ erläutert.

Eine ausführliche und detaillierte Anleitung zur Bedienung der Navigationssoftware finden Sie auf der Speicherkarte.

**Kontakt:**  
FootMap GmbH  
Dingworthstraße 25 - 27  
31137 Hildesheim

Telefon: 05121 7598127  
E-Mail: info@footmap.de  
Internet: www.footmap.de

### Nach der Installation - Erster Start der Software

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Rufen das **Hauptmenü 3** auf
- Klicken Sie auf das Symbol **EXTRAS**
- Tippen Sie auf das **Find & Route** Symbol
- Akzeptieren Sie Nutzungsbedingungen.
- Wählen Sie eine Länderkarte aus.

### Nach dem Start der Software

Sobald im Info-Fenster die GPS-Daten angezeigt werden,

**drücken Sie das Symbol „Standort zentrieren“.**

|          |             |
|----------|-------------|
| Breite:  | 52.20945°   |
| Länge:   | 9.90644°    |
| Geschw:  | 9 km/h      |
| Richtg:  | 7°          |
| Höhe:    | 122m 12 Sat |
| Strecke: | 1.425km     |

Das Kompass-Symbol zeigt jetzt Ihren Standort.



Bitte beachten Sie, dass in Gebäuden kein ausreichender GPS-Empfang möglich ist.

### Kartenfunktionen


Sie können die Karte durch Streifen mit dem Finger oder Eingabestift auf dem Display verschieben.

Hiermit kehren Sie zu Ihrem aktuellen Standort zurück.

Zum Ändern des Kartenmaßstabs drücken Sie

das Symbol oder das Symbol.

### Bedienungs- und Anzeigeelemente



**GPS-Status:**  
Bei gutem GPS-Empfang ist dieses Symbol grün. Bei schwachem oder gestörtem Empfang ist das Symbol gelb bzw. grau.

**Akku-Status** Ihres GPS-Geräts

**Touraufzeichnung** aktiv

**Aufzeichnung einer Tour**


Tippen Sie auf das Symbol und die GPX Aufzeichnung startet. Um die Strecke, die Sie zurückgelegt haben zu speichern, Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche.

**Bildschirm sperren**

Hiermit sperren Sie das Display gegen versehentliche Bedienung. Um die Sperrung wieder aufzuheben, tippen Sie nochmals auf das Symbol.

**Laden einer Tour**

Hiermit können Sie die Tourenübersicht aufzurufen. Tippen Sie zur Auswahl einer Tour auf den Namen. Mit **Info** erhalten Sie die Tourenbeschreibung.




## Anzeigen der Tour

Zum Anzeigen der Tour tippen Sie auf **OK**. Die Tour wird in der Karte als farbige Spur dargestellt. Den Startpunkt markiert ein grünes, das Ende ein rotes Fähnchen.

**Track -> 47km**

Wenn Sie sich auf dem Track befinden, wird Ihnen die Entfernung zum Ziel am oberen Bildschirmrand angezeigt. Nach Tippen auf die Schaltfläche erhalten Sie die Angabe, wie weit Sie vom Startpunkt der Tour entfernt sind. Beim Verlassen der Tour bekommen Sie den Hinweis, dass Sie sich „abseits“ der Strecke befinden.

Drücken Sie zum Ausblenden der Tour oder um eine andere Tour aufzurufen erneut 

## POI-Info



Um Informationen zu einem POI (interessanter Ort) zu erhalten, tippen Sie in der Karte auf ein POI-Symbol. Wenn zu diesem POI zusätzliche Informationen verfügbar sind, können Sie diese mit **Info** abrufen.



### Hotel Sonne

**Kontakt**  
Hotel Sonne  
Hauptstr.  
01234 Sonnenblick  
Tel.: 01234 567890

**Art der Unterkunft**  
Hotel

**Betten und Zimmer**  
• 11 Zimmer  
• 16 Betten

**Zimmerpreise**  
• Doppelzimmer: 75,00 €





Mit den Pfeilen können Sie den Text vor- und rückwärts srollen.



Mit diesen Pfeilen blättern Sie den Text seitenweise vor oder zurück.




zurück zur Karte

## Suchfunktionen

Hier können Sie nach Orten, Straßen, Interessanten Orte (POI) und Koordinaten suchen oder den Standort der „Home“ Position aufrufen.

### Ortssuche

Tippen Sie für die Ortssuche in das obere Eingabefeld und geben Sie den Namen ein. Eine Suche ist bereits nach Eingabe von drei Buchstaben möglich. Tippen Sie dann auf das Feld **Suchen**. Im unteren Ausgabefeld wird Ihnen das Ergebnis angezeigt. Tippen Sie nun auf einen Ort und danach auf **OK**, um den Ort anzuzeigen.



### Umkreissuche (Straßen und POI)

Mit der Umkreissuche finden Sie Straßen oder POIs in Ihrer Umgebung. Geben Sie den Namen wie bei der Ortssuche oben beschrieben ein.



**Hinweis:** Die POI-Liste erhalten Sie durch Tippen auf das **Dreieck** neben dem Eingabefeld.

Ihre gespeicherte „Home“ Position oder das Ziel einer berechneten Route wird Ihnen in der Karte angezeigt, wenn Sie auf „**Home**“ oder **Ziel** tippen.

Zu "Home" springen

Zum Ziel springen

## Koordinaten-Eingabe

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** und danach auf **Koordinaten**, um eine GPS-Koordinate zu suchen. Geben Sie diese mit der Tastatur ein und bestätigen Sie mit **OK**. Danach wird die Position in der Karte angezeigt.



## Routenberechnung

Mit dieser Funktion können Sie eine Route von Ihrem aktuellen Standort zu einer Position oder einem POI berechnen. Suchen Sie mit der Orts- oder Umkreissuche einen Ort, eine Straße oder ein POI und tippen Sie dann in die Karte oder auf das POI-Symbol.

Sie sehen nun die Entfernung (Luftlinie) zu dieser Position. Um die Route zu berechnen, tippen Sie auf die Schaltfläche. Nach Beendigung der Berechnung erhalten Sie die Information über die Routenlänge und -dauer. Die Strecke wird als farbige Linie in der Karte angezeigt.



**Hinweis:** Für eine Routenberechnung müssen Sie sich in der Nähe einer Kreuzung oder am Ende eines Weges oder einer Straße befinden.

## Beenden des Routings

**Route 12.9km**

Um das Routing zu beenden oder um die Routen-Info anzuzeigen, tippen Sie auf die Entfernungsangabe am oberen Displayrand.